

(外ネジ用) 分岐水栓

NSJ-E7 の取り付け方

商品のお問い合わせはサポートセンターへ
電話 大阪 06(6974)7033 E-Mail support@naniwa-ss.co.jp
製造元 株式会社ナニワ製作所
〒537-0002 大阪市東成区深江南2丁目5番4号 電話 大阪 06(6974)7100
 ●凍結の恐れのある所への設置はお避けください。
水漏れの恐れがあります。


1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

!
水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。



2. ハンドル上部を取り外す。

分岐水栓は給水・給湯のどちらでも使用できますので湯側か水側を決めて下の手順で取り外す。




3. 分岐水栓を取り付ける。


分岐水栓を差し込み(図A)、ネジ部先端とパッキンとの間にすきまがないか確認して、すきまがない場合は分岐コックを(左・右)決めた後スパナ等で袋ナットをしめ付ける。

(お願い:すきまがある場合、(図B)のように付属パッキン(1mm)を追加してすきまをなくして、袋ナットをしめ付ける。)

(お願い:シートパッキンが水栓本体に接していない場合、袋ナット部にあるパッキン(2mm)を取り外し、付属のパッキン(1mm)を追加して、袋ナットをしめ付ける。)



4. 分岐接続を行う。



(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

!
分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。


!
取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水漏れがないか、特に注意して確認してください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

!
水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. ハンドル上部を取り外す。

カバーナットをゆるめ、ハンドル上部とコマを全部取り外す。




3. 分岐水栓を取り付ける。


分岐水栓を差し込み(図A)、ネジ部先端とパッキンとの間にすきまがないか確認して、すきまがない場合は分岐コックを(左・右)決めた後スパナ等で袋ナットをしめ付ける。

(お願い:すきまがある場合、(図B)のように付属パッキン(1mm)を追加してすきまをなくして、袋ナットをしめ付ける。)

(お願い:シートパッキンが水栓本体に接していない場合、袋ナット部にあるパッキン(2mm)を取り外し、付属のパッキン(1mm)を追加して、袋ナットをしめ付ける。)



4. 分岐接続を行う。



(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)


!
分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

1. まず、水道メーターの止水栓またはバルブを閉じる。

!
水栓から水が出ない事を確認してから下記の要領にしたがって、作業を行ってください。

2. ハンドル上部を取り外す。

カバーナットをゆるめ、ハンドル上部とコマを全部取り外す。




3. 分岐水栓を取り付ける。


分岐水栓を差し込み(図A)、ネジ部先端とパッキンとの間にすきまがないか確認して、すきまがない場合は分岐コックを(前・後・下)決めた後スパナ等で袋ナットをしめ付ける。

(お願い:すきまがある場合、(図B)のように付属パッキン(1mm)を追加してすきまをなくして、袋ナットをしめ付ける。)

(お願い:シートパッキンが水栓本体に接していない場合、袋ナット部にあるパッキン(2mm)を取り外し、付属のパッキン(1mm)を追加して、袋ナットをしめ付ける。)



4. 分岐接続を行う。



(注意: Oリング(黄色)側のネジが分岐水栓側と接続されているか確認してください。)

!
分岐コックの開閉操作(ひらく・とじる)をして締め付けた部分がゆるまないか確認してください。

!
取り付け作業終了後、水栓本体及び分岐各部からの水漏れがないか、特に注意して確認してください。